




Program



Reset



..




End

Haberleşme ayarlarını yapmadan önce okuyucu ve alıcının haberleşmesini sağlamalısınız (Cradle Bulunan Barkodu Okutun)




XLŞSET|



PT02|

KB / USB



XXXX|