

Fabrika ayarlarını geri yüklemek

Barkod okuyucunuzun fabrika ayarlarına
Default ayarlarına geri dönmesi için
Set Defaults barkodunu okutturunuz



Set Defaults

Soru, görüş veya önerilerinizi
ercan.yavuz@perkon.com.tr adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz
yi çalı malar dileriz...

Perkon Barkod Sistemleri Bilgisayar Yazılım Elektronik Tic.San.A. .
Esenkent Mah. Erzincan Cd. No:22 Dudullu - Ümraniye / STANBUL +90 (216) 340 8810
Menek e Sk. Balkano lu hanı No:7/81 Kızılay / ANKARA +90 (312) 419 0395