






Barkodun sonuna tek enter karakteri eklemek
A a ıdaki barkodları sırasıyla okutturunuz

- 1) 
%SETUP
- 2) 
8002
- 3) 
0
- 4) 
D
- 5) 
%%%%END

Barkod okuyucunuzun fabirka ayarlarına
Default ayarlarına geri dönmesi için
%%%DEF barkodunu okutturunuz



%%%DEF

Soru, görü veya önerilerinizi
ercan.yavuz@perkon.com.tr adresine mail yoluyla gönderebilirsiniz
yi çalı malar dileriz...

Perkon Barkod Sistemleri Bilgisayar Yazılım Elektronik Tic.San.A. .
Esenkent Mah. Erzincan Cd. No:22 Dudullu - Ümraniye / STANBUL +90 (216) 340 8810
Menek e Sk. Balkano lu hanı No:7/81 Kızılay / ANKARA +90 (312) 419 0395